

사용법 : Windows ME/2000/2003/XP/Vista에서는 별도의 드라이버 설치없이 USB Flash Drive를 USB포트에 연결하면 기본기능은 바로 사용할 수 있습니다. 제품을 USB포트에 연결한 후 [내 컴퓨터]에 이동식 디스크가 생성되면 자유롭게 쓰기/읽기/지우기를 할 수 있습니다. 기본사용은 플로피디스크와 동일합니다.(단, 보니까메뉴의 사용가능 여부는 Windows시스템에 따라 다릅니다.)

제거/꺼내기 : USB Flash Drive에서 작업중인 파일은 모두 닫으십시오.

대기 상태임을 확인한 후 시스템 트레이[작업표시줄]에 생성된 '하드웨어 안전하게 제거/꺼내기' 아이콘  에 마우스 왼쪽 버튼을 누른 후 [안전하게 USB대용량 저장소 장치-드라이브(*) 제거] 창이 한번 클릭합니다. 제품의 전원이 차단 되면서 화면 중앙에 [하드웨어 안전하게제거]창이 나타나면 [확인]을 클릭합니다.

이제 USB포트에서 USB Flash Drive에서 작업중인 파일이 닫히지 않았거나 파일복사 또는 전송작업이 완료되지 않은 경우* 알람보음 장치를 지금 중지할 수 없습니다. 장치를 나중에 중지해 보십시오!라는 메시지가 출력되므로 확인하십시오. (간혹 OS자체의 작업요구가 있는 경우에도 발생할 수 있습니다.)



* Windows ME는 Windows98과 제거/꺼내기 방법이 동일하므로 Windows98의 제거/꺼나기를 참조하십시오.

Linux(리눅스)

사용법 : USB Flash Drive를 Linux에서 사용할 경우 아래의 절차에 따라 사용해 주십시오.

1. USB Flash Drive를 USB포트에 연결한 후 root로 로그인 하십시오.

2. 터미널 창 (xterm,hartem)을 여십시오.

3. 'mkdir /mnt/mobile disk' 라는 명령으로 mobile disk 폴더를 생성하십시오.(최초 한번만)

4. 'mount/dev/sda1 /mnt/mobile disk' 라는 명령으로 마운트 하십시오.

5. 'sda1이 안될 경우 sda2,sdb1,sdb2확인)

6. 'df' 명령으로 다음과 같이 마운트 된 것을 확인 하십시오.

7. '/dev/sda1 127684 8 127676 1% /mnt/mobile disk'

8. 'cd /mnt/mobile disk' 명령으로 mobile disk 폴더로 이동하십시오.

9. 마운트 된 폴더를 사용하시면 됩니다.

제거/꺼내기 : 읽기/쓰기가 완료된 후에는 'umount/dev/sda1' 명령으로 반드시 언마운트를 하십시오.

Macintosh(맥킨토시)

사용법 : Macintosh에서는 USB Flash Drive가 USB포트에 연결되면 "Desktop" 에 디스크 아이콘이 생성됩니다. 생성된 디스크 아이콘에 원하는 파일을 열어보거나 저장하시면 됩니다.

제거/꺼내기 : Macintosh에서는 디스크 아이콘을 휴지통에 끌어놓으면(꺼내기)기능을 수행합니다.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

주의사항은 "경고" 와 "주의" 의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

	경고	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
	주의	주의 사항을 위반할 때 사용자나 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
		금지를 나타냅니다.  물기의 접촉금지를 나타냅니다.  분해금지를 나타냅니다.  안전제거
		1. 강한 충격을 주거나 보충한 것으로 좋지 않습니다.
		2. 찌질방 등 고온에 두거나 열기구(난로, 전자레인지 등)로 가열하지 않습니다
		3. 물이나 액체에 젖거나 잠기지 않도록 하고, 젖은 경우에는 컴퓨터에 연결하지 마십시오. 컴퓨터에 연결해도 상태에서 젖은 경우에는 감전되지 않도록 주의하시어 제품을 바로 분리하십시오.
		4. 어린이이나 애완동물이 제품을 물거나 빨지 않도록 하십시오.
		5. 사용자 임의로 개조, 분리, 수리하지 마십시오.
		6. 본제품을 오랫동안 사용하지 않을 때는 컴퓨터 포트에서 안전제거 아이콘을 이용하여 분리한 후 보관해 주십시오.
		7. 제품 외관은 마른수건으로 닦아주세요. (기름,식탁용 세제, 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관 훼손, 고장, 감전 등의 원인이 됩니다.)
		8. 컴퓨터와 USB Flash Drive를 연결하는 USB케이블과 포트는 완전하게 접촉이 되도록 연결하여 주십시오. (고장 및 데이터 손실)

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다 (소중한 권리가 있습니다. 단, 고장 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상 서비스 기간 내에도 유상 서비스를 받을 수 있습니다.)

유상 서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

- 1) 제품내에 이물질들 투입됨, 음로스, 커피, 잔잔금 등하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 물리다보니, 충격으로 인하여 제품내부 수 기능상고의 이상이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형된 뒤 경우
- 4) 사용자 천재지변에 의하여 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우(아무리, 배터리, 만지봉등, 이버튼 등)
- 5) 사용방법을 오해(인기하여) 제품 고장이 발생하였을 경우

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자는 동력적 소비자 피해 보상규정 (제정장부 고지 제 2005-21호에 따라) 아래 같이 제품에 대한 보증서를 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용등은 요구일로 부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 15일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명	모델명
구입일	년 월 일
구입대리점	판매금액

무료서비스 * 일반제품을 양품으로 사용 중일 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
무보증기간이나 지정된 서비스센터에서 발생된 사항은 기능상의 고장 발생시		
*구입 후 10일 이내에 중대한 수리를 요할 때	보증 기간 내	보증금
*구입 후 1개월 이내에 중대한 수리를 요할 때	보증 기간 내	보증금
제품 표시내용과 동떨어진 불량발생	보증 기간 내	보증금
고장원인 제명이 1개월 이내에 중대한 수리를 요하는 고장 발생시 고장 발생시	보증 기간 내	보증금
동일하도 3회까지 고장 발생시	보증 기간 내	보증금
동일하도 3회 이상 고장 발생시	보증 기간 내	보증금
제품 내의 부품 수리 및 교체	보증 기간 내	보증금
소비자가 수리 가능한 제품	보증 기간 내	보증금
수리 불가능한 경우	보증 기간 내	보증금
보증 기간이 4년 이상인 제품	보증 기간 내	보증금
보증 기간이 4년 이하인 제품	보증 기간 내	보증금
수리를 받을 수 있는 제품	보증 기간 내	보증금
수리를 받을 수 없는 제품	보증 기간 내	보증금
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
수리가 불가능한 경우	보증 기간 내	보증금
수리가 가능한 경우	보증 기간 내	보증금

* 고장원인 제명 시 수리 가능 여부를 판단할 수 있음
* 이 보증서는 한국에서 판매된 제품과 동일하며, 보증기간 및 보증금에 따라 다를 수 있음

삼성전자주식회사

http:// www.sec.co.kr

SAMSUNG

SAMSUNG

Classic & Simple

삼성 USB Flash Drive 사용설명서

SUM-M1GSD
SUM-M2GSD
SUM-M4GSD
SUM-M8GSD

USB Flash Drive를 사용하기 전에

1. 제품을 올바르게 사용하기 위해서는 본 제품의 사용 방법을 숙지하십시오.
2. Windows98[SE]사용자는 USB Flash Drive를 컴퓨터에 연결하기 전에 반드시 소프트웨어를 먼저 설치하십시오.
3. USB하브 및 키보드의 USB 포트를 사용하는 경우, 해당기기가 USB Flash Drive를 사용할 때는 전력의 공급이 부족하거나 원활하지 않을 수 있으므로 PC본체의 USB포트를 직접 사용하십시오.
4. USB Flash Drive에 데이터를 저장 및 보관할 경우 데이터 보호를 위해 반드시 안전한 곳에 데이터를 백업하면서 사용하십시오.
5. USB Flash Drive에 데이터 전송이 완료된 후에 컴퓨터에서 분리하시 때는 OS별 분리하는 요령을 반드시 참조하여 안전하게 제거/꺼내기 하십시오.
6. 제품에 데이터 작업(읽기/쓰기)이 진행되는 중이나 강제로 제거/꺼내기 할 경우, 파일이나 장치가 복구할 수 없는 치명적인 손상이 발생할 가능성이 있으므로 주의하십시오.
7. 중요 증거, 사진, 기록, 문서, 제품불량 등으로 데이터의 손상이 발생할 수도 있습니다. 중요한 데이터는 반드시 백업을 하여 두십시오.

삼성전자는 어떠한 경우에도 USB Flash Drive에 저장된 데이터의 손실에 대한 복구나 배상책임을 지지 않습니다.

'안전을 위한 주의 사항' 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- * 읽으신 후 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- * 사용 설명서 뒷면에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- * 모든 제품의 사양 및 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

■ 컴퓨터에 USB Flash Drive를 연결하는 방법

USB포트에 USB Flash Drive를 연결하십시오. 또는 연결케이블이나 USB하브를 이용하여 USB Flash Drive 제품을 연결하십시오.
* USB하브 및 키보드의 USB포트를 사용하는 경우 해당기기가 USB Flash Drive를 사용할 때 전력의 공급이 부족하거나 원활하지 않을 수 있으므로 PC본체의 USB포트를 직접 사용하십시오.

■ OS별 기본 사용하기와 제거/꺼내기 하는 요령

차 OS별은 기본 사용방법과 USB포트에서 USB Flash Drive를 분리하는 요령을 반드시 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 잘못된 분리방법에 의한 USB Flash Drive의 분리는 데이터 손상이나 드라이브의 손상을 가져올 수 있습니다.
제품의 LED가 데이터 전송중일 때 (1초 수회 깜박거림)에는 USB Flash Drive를 USB포트에서 분리하시면 안됩니다.

Windows 98(SE)

* Windows98(SE) 사용자는 USB Flash Drive를 연결하지 마시고, Win98용 드라이버를 먼저 설치하십시오.

사용법 : Windows98(SE)에서 사용하기려면 드라이버를 먼저 설치하십시오.

1. 삼성전자 주 "이동식디스크" 의 시스템 메뉴를 클릭하십시오.
2. 다운로드/제품군 : 정품프로그램에서 제품코드에 맞는 Windows98용 드라이버를 다운로드 받으십시오. (SUM-M*GSD모델 Win98드라이버)
3. 다운로드 드라이버 파일을 더블클릭(실행)하여, 안내메시지에 따라 설치를 진행합니다.
4. 설치된 파일을 완료하신 후 제품을 USB포트에 연결한후 [내컴퓨터]에 "이동식 디스크" 가 생성되면 자유롭게 쓰기/읽기/지우기를 할 수 있습니다.
4. 기본적인 사용방법은 예전의 플로피디스크와 동일합니다. (단 시스템메뉴의 보니까는 사용 불가)

제거/꺼내기

USB Flash Drive에서 작업중인 파일은 모두 닫으십시오. 내 컴퓨터에서 "이동식디스크" 의 시스템 메뉴를 클릭하신 후 꺼나기를 선택하여 확인을 누르십시오.
(Windows ME는 Windows98과 제거/꺼내기 방법이 동일합니다.)
확인 후 USB포트에서 USB Flash Drive를 분리합니다.
(간혹 OS자체의 작업요구가 있는 경우에 오류가 발생할 수 있습니다.)

Disk Manager 관련 메뉴얼 다운로드 안내

[주의] Disk Manager프로그램은 Windows운영 체제에서만 사용 가능합니다. 보안을 위해 USB Flash Drive에 암호를 설정하여 파일을 보관하고자 한다면 Disk Manager프로그램을 다운로드하여 실행하시기 바랍니다. 자세한 사용법은 삼성전자 홈페이지에서 상세 매뉴얼을 다운로드하시기 바랍니다. (SUM-M*GSD모델 디스크 매니저 프로그램/매뉴얼)
http://www.sec.co.kr (HOME) 고객지원/다운로드센터(제품군:컴퓨터/주변기기/제품군:정품 PC용)

주의



1. 제품을 가지고 이동 하할 때는 분실이나 파손이 되지 않도록 보관에 유의하십시오.



2. 제품이 컴퓨터(노트북/데스크탑/USB하브/키보드USB포트)에 꽂혀 있는 상태에서 제품위에 무거운 물건을 떨어 뜨리거나 제품을 발로 차거나 충격을 주지 마십시오.
(파손, 고장이나 감전의 원인이 됩니다.)



3. 제품이나 컴퓨터 주위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마십시오.(고장, 화재 감전의 원인이 됩니다.)



4. 제품 내부에 이물질이 끼거나 들어가지 않도록 하십시오.



5. 제품을 촛불, 담배불 등에 가까운 곳에 두거나 직사광선에 노출하면 외형이 변형될 수 있으므로 노출하지 마십시오.



6. 제품을 강한 전자기장을 방출하는 기구 근처에 두지 마십시오.



7. 컴퓨터와 제품이 연결된 USB케이블 부분을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 걸리지 않도록 하십시오.



8. 온도가 너무 높은 곳 40도 이상이나 너무 낮은 0도 이하 또는 습기가 많은 곳에 사용하지 마십시오.

서비스에 대하여

- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품들의 분실 및 파손되었을 경우
- 가) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 나) 천재지변(내진, 화재, 풍수해, 가, 열, 충격, 진동 등에 의해 고장이 발생 하였을 경우
- 다) 삼성전자 제품 사용방법에 따라 "안전을 위한 주의 사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- ("안전을 위한 주의 사항" 을 잘 지키면 제품의 원인이 됩니다.)
- 이) 기타 고장에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

삼성전자 서비스 안내
서비스 접수, 상담 및 서비스 센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-3366을 이용해 주시기 바랍니다.

